

Index

A

Affichage de l'écran des informations météo	75
Affichage des images	73
Ajustement du guidage audio	91
Association	36

B

Barre audio	22
Barre d'outils (carte)	51
Barre d'outils (Contacts)	65
Barre d'outils (Gestionnaire de fichier)	63
Barre d'outils (navigateur)	43
Barre d'outils (PDF Reader)	60
Berceau standard	18

C

Catégorie	28
Ce que le ClarionMiND est capable de faire	11
Changement d'un itinéraire	93
Changement de l'itinéraire	92
Connexion Bluetooth	37
Consignes lors de l'utilisation des piles	14
Création d'un message électronique	50

D

Défilement de la carte	83
Défilement de la carte pour spécifier une destination	83

E

Écran Accueil	25
Écran Calculateur	61
Écran Courriel	49
Écran de la carte de navigation	82
Enregistrement de l'appareil	41
Enregistrement en tant qu'utilisateur	41

I

Indicateur d'état	26
Information POI	116
Installation d'une application	113

L

Lecture de musique	71
Lecture de séquences vidéo	72

M

Menu Bloc-notes	68
Menu Carte	52
Menu Gestionnaire de fichier	64
Menu Lecteur PDF	60
Menu Navigateur	45
Menu principal de navigation	81
Message d'avertissement	57
Mise à jour d'un logiciel	113
Mise en place de la batterie	13
Mise en place et retrait d'une carte microSD	17
Mode Automobile	25
Mode Mobile	24

O

Optimisation d'un itinéraire	93
------------------------------------	----

P

Paramétrage d'un compte de courrier électronique	48
Personnalisation des icônes	28
Point d'accès	31

R

Recherche d'une destination à partir du genre	87
Recherche d'une destination à partir du nom de la rue	86
Recherche d'une destination à partir du nom de la ville	84
Recherche d'une destination sur la base de sa latitude et de sa longitude	87
Recherche d'URL	44
Recherche de mot clé	45
Recyclage d'une batterie	15
Réglage de l'heure actuelle	106
Réglage de la date actuelle	106
Réglage du fuseau horaire	106
Réglage du thème	107
Remplacement d'une batterie	15

S

Sauvegarde d'un itinéraire	93
Signet	43
Simulation d'itinéraire	96
Site portail	11
Site portail Clarion	116
Spécification d'un POI téléchargé comme destination	88
Spécification du papier peint	107
Suppression d'une application	113

T

Touche Accueil	21
Touche Audio	22
Touche Commande	22

W

Wi-Fi	31
-------------	----

Z

Zoom avant/arrière sur l'écran de la carte	83
--	----